

# Duct tape

Duct tape har vært et begrep gjennom mange tiår, og ble opprinnelig utviklet i 1942 som en vanntett forseglingsstape for ammunisjonskasser. Permacel, en avdeling innen Johnson & Johnson, brukte et gummibasert lim for vanntetthetsens skyld, mens overflaten besto av en svært rivesterk duk. I USA har Duct tape i det militære blitt kalt «100 mph tape», og dagens gode utgaver av tapen blir blant annet brukt til hurtigreparasjoner under NASCAR-konkurranser. Navnet kommer opprinnelig fra bruken som tape til å tette lekkasjer i kanaler (ducts) for varme- og airconditionanlegg. Paradoksalt nok viste det seg at tapen var lite egnet til dette formålet, og det er eksempelvis forbudt ved lov i staten California å bruke tapen til dette. Kilde: Wikipedia.



Les mer om produktet her:

<https://john-dahle.no/product?number=1143250VM>